

DT250 操作早わかりガイド NEC

詳細については、DT250 ナンバー・ディスプレイ対応電話機取扱説明書を参照してください。

操作記号

- 保留 保留ボタンを押す フック フックボタンを押す スピーカ スピーカボタンを押す
- リダイヤル リダイヤルボタンを押す ミュート ミュートボタンを押す ポーズ ポーズボタンを押す
- 設定 設定ボタンを押す クリア クリアボタンを押す 1～12 いずれかのワンタッチボタンを押す
- ① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
⑩ ⑪ ⑫
✕ 外
ダイヤル（外線番号）を押す 発信履歴ボタンを押す 受話器を取る
- ① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
⑩ ⑪ ⑫
✕ 内
ダイヤル（内線番号）を押す 着信履歴ボタンを押す 受話器を置く
- 確定ボタンを押す 上下ボタンを押す

電話をかけるとき

外線への発信

スピーカ → 0 → ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 外 → 受話器を取る

内線への発信

スピーカ → ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 内 → 受話器を取る

発信履歴ダイヤル / 着信履歴ダイヤル

発信履歴ダイヤル 着信履歴ダイヤル（注）

→ 発信履歴ボタン → 着信履歴ボタン → 受話器を取る

（注）ナンバーディスプレイサービス有効時

リダイヤル

スピーカ → リダイヤル → 受話器を取る

ワンタッチダイヤル

スピーカ → かけたい番号のワンタッチボタン → 受話器を取る

ミックスダイヤル

スピーカ → ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ # → 受話器を取る

※ スピーカボタンを押すかわりに、受話器をとって操作することもできます。

音量・コントラスト調節のしかた

受話音量 / スピーカ受話音量の調節

通話中 → 上下ボタン

送話ミュート

通話中 → ミュート

ディスプレイコントラストの調節

待機中 → 上下ボタン

受けかた・保留・転送のしかた

外線・内線からの着信




着信音 → 



内線への転送

通話中 →  フック

→  内 → 

保留と保留解除

受話器を下ろす場合
(設定) 通話中 →  保留 →  (解除) → 


受話器を下ろさない場合
(設定) 通話中 →  保留 →  (解除) 保留


ユーザ設定のしかた

ワンタッチダイヤル

登録

スピーカ → 設定 → 0

→ 1 → 

→  登録するワンタッチボタン

→ 設定 → スピーカ

確認

スピーカ → 設定


→ 0 → 2

→  確認するワンタッチボタン

→ 設定 → スピーカ

消去

スピーカ → 設定 → 0


→ 3 →  クリア

消去するワンタッチボタン

→ 設定 → スピーカ

オート「0」ポーズ 設定


スピーカ → 設定 → 0 → 4

→  有効 / 無効 → 設定 → スピーカ

(注) 初期値：無効

ディスプレイコントラスト調節


スピーカ → 設定 → 0 → 8

→  設定 → スピーカ

(注) 初期値：8段階中の5段階

自内線番号 表示設定

スピーカ → 設定 → 0 →


[6 → (登録 / 削除) → ] または

[削除 7 → クリア → 設定 → スピーカ]

(注) ・ 初期値：設定なし
・ ACアダプタ接続時のみ内線番号を表示

ナンバーディスプレイ 設定

スピーカ → 設定 → 0 → 5

→  有効 / 無効 → 設定 → スピーカ

(注) ・ 初期値：無効
・ ナンバーディスプレイサービス利用時に有効に設定
・ ナンバー・ディスプレイを有効に設定した場合、メッセージウェイトングランプは、利用できません。

ポーズ時間 設定


スピーカ → 設定 → 0 → 9

→  3.5sec / 1.8sec → 設定 → スピーカ

(注) 初期値：3.5sec

ダイヤルボタン確認音 設定

スピーカ → 設定 → 1 → 0

→  有効 / 無効 → 設定 → スピーカ

(注) ・ 初期値：有効
・ DPモードのみ設定可能